

# LiquiBand® FIX8™ Instrumentenvorbereitung



**Schritt 1:** Halten Sie das Instrument in einem Winkel von 45° nach unten gerichtet. Ziehen Sie die blaue Abdeckung kräftig bis zum Anschlag in die Pfeilrichtung 1, um die Ampulle komplett zu zerbrechen. Warten Sie nach dem Zerbrechen der Ampulle noch 5 Sekunden.



**Schritt 2:** Halten Sie den Applikator mit der Spitze senkrecht nach unten gerichtet. Ziehen Sie den roten ringförmigen Griff sehr langsam heraus. Das vollständige Einfließen des Gewebeklebers in die Vorratskammer dauert ca. 20 Sekunden. Der rote ringförmige Griff rastet am Hubende automatisch aus und kann entsorgt werden.



**Schritt 3:** Drücken Sie die blaue Abdeckung kräftig nach unten in Richtung Pfeil 3, bis diese hörbar in das Gehäuse einrastet.



**Schritt 4:** Entfernen und entsorgen Sie die rote Sicherheitssperre.



**Schritt 5:** Stellen Sie sicher, dass sich die Spitze des Applikators über der Kunststoffschale befindet und drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn (Pfeil 5). Der Funktionshebel wird automatisch freigegeben.



**Schritt 6:** Halten Sie die Spitze des Applikators in den Hohlraum der Kunststoffschale und betätigen Sie den Funktionshebel bis der Gewebekleber an der Applikatortippspitze austritt (ca. 2-3 Mal). Das Instrument ist jetzt vorbereitet und einsatzbereit.

**AFS MEDICAL**   
we do care.

part of Advanced Medical Solutions

 Advanced Medical Solutions  
Western Wood Way,  
Langage Science Park  
Plymouth, PL7 5BG, Devon, UK  
Tel: +44 (0) 1752 209 955  
info@liquiband.com

**Vertrieb Österreich**  
AFS MEDICAL GmbH  
Gewerbepark B17/II, Straße 1/3  
2524 Teesdorf | Österreich  
Tel.: +43 2253 81801-0  
office@afs-medical.com | www.afs-medical.com